

NASTAVENÍ ZAOKROUHLOVÁNÍ NA POKLADNÁCH EURO

500, 2000, 2100

!!! POZOR, resetem pokladny smažete veškerá nastavení i PLU, před provedením resetu doporučujeme pokladnu zálohovat pomocí SW Euro !!!

U fiskalizovaných pokladen je nutná výměna EPROM

1. Master reset pokladny

Před změnou systémových příznaků je nutno provést reset pokladny. Reset lze provést pouze hardwarově, tj. pomocí jumperu JP1 na základní desce pokladny. Po resetu pokladny vyžaduje pokladna zadání data, času a některých případech i zadání reset kódu 79261.

2. Ruční změna zaokrouhlení

Přepněte pokladnu do programovacího režimu. U pokladen Euro 2000 přepnutím klíče do polohy P, u pokladen Euro 500 a 2100 stiskem tlačítka „4“ a „Režim“

Stiskněte tlačítko „Vklad“, na displeji se objeví text „1.systémový příznak“

Číselnou hodnotu změňte na 000212 a stiskněte tlačítko „Mezisoučet“ pro zapsání hodnoty

Pokladnu přepněte zpět do registračního módu

3. Změna zaokrouhlení pomocí SW Euro

V hlavním menu programu vyberte „Konfigurace – Příznaky „

Nastavte 1. systémový příznak (FL1) dle následujícího obrázku a stiskněte tlačítko Zapis.

Nastavení příznaků pokladny : 1.pokladna

FL1 | FL2 | FL3, FL7, FL8, FL9, FL10 | FL4 | FL5 | FL6

Zaokrouhlování (1)

- Vždy směrem dolů
- Vždy směrem nahoru
- Od 5 nahoru
- Na 50 hal. (čtvrtinové)

Způsob výpočtu daně (2)

- DPH je součástí ceny
- DPH je dopočítáno k ceně

Desetinná místa

Pro zaokrouhlování ceny nákupu (3) 0

Pro zaokrouhlování daně (4) 2

Pro zaokrouhlování ceny (5) 1

Pro zobrazení ceny a daně (6) 2

Zpět

Zápis

Soubor

FL1 - počet desetinných míst, zaokrouhlování
FL2 - výpis daně, počty řádků loga, volné řádky
FL3 - nulování čísla účtenky, číslo pokladny a účtenky
FL4 - vynucené operace
FL5 - parametry sériových přenosů
FL6 - nastavení módů tisku
FL7 - limit a hodnota procentuální přírážky
FL8 - limit a hodnota procentuální slevy
FL9 - nastavení času
FL10 - nastavení datumu

Příznaky FL1 je možno měnit jen jsou-li GT1, GT2, GT3 nulové !

NASTAVENÍ ZAOKROUHLOVÁNÍ NA POKLADNÁCH EURO 2500TX

1. Ruční změna zaokrouhlení

1. proveďte denní i měsíční uzávěrku
2. přepněte pokladnu do servisního módu (menu č. 900)
3. vyberte položku „Nastavení FJ“ (920)
4. vyberte položku Hlavní měna (1)
5. vyberte položku „Zaokr. Nákupu“ (3) a změňte hodnotu na 0
6. vyberte položku „Zp. zaokrouhlení nákupu“ (7) a změňte hodnotu na 0 (Normálně, tj, od 5 nahoru)